



ZETA  
CONNECTED AUTO

# הוראות הפעלה PROMAX



## תוכן העניינים

שלוחן עבודה	<b>1</b>	17	בלוטות' קבצים	9	מנהל קבצים
תפריט נפתח	<b>2</b>	18	רדיו	10	הגדירות הגה
ניווט	<b>3</b>	19	איקווליזר	11	Tlink
ערכאות נושא	<b>4</b>	20	הגדירות רכב	12	קול
קארמאט	<b>5</b>	21	צבעי אורות	13	חנות יישומים
הנפשה אתחול'	<b>6</b>	22	AUX	14	כרום
מוזיקה	<b>7</b>		WWEasyConnect	15	
חויז'	<b>8</b>		מתקין יישומים	16	





## 01 שולחן העבודה

### מבנה הדף (דף הבית)

01 שורת המצב העליון: משIMAL לימין נמצאים כפתור החזרה, כפתור בית, היסטוריה, בלוטות', מיקום, נתונים ניידים וזמן.

02 תוסוף אמצעי: הצד השמאלי הוא מהירות, הצד ימני הוא מולטימדיה (בלוטות', מוזיקה, רדיו), התוסף יחליף תצוגה באופן אוטומטי בזמן האזנה. לחץ כדי להיכנס למשക הניגון המתאים.

באמצע נמצא אזור הזמן ומידע ניירוט.

03 סרגל יישומים בתחתית: ניווט, יישום, מערכת נושא, שידור, לחץ לחיצה ארוכה על הסמל כדי לחבר את היישום, לשנות את הסמל והשם.



### מבוא


שולחן העבודה מחולק לשולשה דפים (כפי שמוצג באIOR). גע במסך והחלק למעלה כדי להיכנס לתפריט היישום, והחלק שמאלה וימינה כדי לגלוש בכל היישומים.

### מבוא לדף שני

החלק שמאלה בדף הראשי כדי להיכנס לדף השני.  
01 תוסוף זמן בצד שמאל, לחץ כדי להיכנס למשק הקשור להגדלת הזמן.

## 02 תפריט נפתח

גע במסך וגורר אותו למטה כדי לפתוח את התפריט הנפתח, וגורר אותו למעלה כדי להסתיר אותו.



- 01 וו-פִי, לחיצה קצרה להפעלה / כיבוי, לחיצה ארוכה כדי להיכנס
- 02 בלוטות', לחץ כדי להיכנס לדף בלוטות'
- 03 איקוולייזר, קופץ לדף כוונון הצליל
- 04 שומר מסך, הצגת מידע זמן, גע במסך כדי לבטל את התצוגה
- 05 הגדרות, קופץ לדף ההגדרות
- 06 סמל צף, סגור כבירתת מחדל, לחץ כדי לפתח.
- 07 תפריט, הזנת כוונון פתרונות עבור יישומים מסוימים
- 08 מנקה זיכרון, מסיים את היחסום הפעיל ומשחרר את הזיכרון
- 09 לכידת מסך ושמירה במנהל הקבצים
- 10 הפעלה מחדש, במידה והחלונית הקופצת מאשררת להפעיל מחדש את רכיב
- 11 מתחנת נמצאת סרגל הבחירה ועוצמת הקול, גורר את נקודה הכתולה כדי לכוון

## 30 ניוט

מבוא לפונקציה



1

התקנת תוכנת ניוט


1

התקנת רשת: היכנסו ל-[Play store] כדי לחפש את שם הניוט -הורד והתקן (התחבר לרשת).

התקנה ידנית: חבר את החсон הנייד/ התקן SD המכיל את תוכנת APK לניוט וכו', ל-USB של הרכב- פתח [APK installer]/ [file manager] מצא את ספרייה המתאימה ולחץ כדי להתקין.

2 **חבר את יישום הניוט:** (צריך לחבר את יישום ניוט לפניה השימוש בניוט). פתח

[CarSettings]-->Navigation-->Navigation software selection  
בחירת היחסום שיש לחבר -->לחץ על [Return] כדי לשמור



3

**הפעלת זיכרון הניוט:** (היכנסו לממשק המפה לאחר הפעלת הרכב)  
Car settings --> General --> [ memory start Navigation]  
מופעל

## 40 ערכות נושא



1

ערכת נושא היא תוכנת שולחן העבודה עם נושא מגוון המיעודת למשתמשי הרכב. שלבי הגדרת ערכת נושא:فتح את יישום ערכת הנושא-> בחר כדי לפתח את כרטיס הנושא, ולחץ על [use]



2

פונקציות בראש העמוד: הפינה השמאלית העליונה > כפתור חזרה, הפינה הימנית העליונה היא כפתור ההגדלה. לחץ לחיצה ארוכה כדי להיכנס לדף יבוא ערכת הנושא (יבוא מהחсон נייד, יבוא בקובד סריקה), לחץ כדי להיכנס לדף הגדרות ערכת הנושא (הגדרות ברירת מחדל של שולחן העבודה, דף הבית, תפריט סינון ישומים הגדרות ישומים, הגדרות מהירות הרכב

היכנס לדף הבית של הנושא, ערכת הנושא שלך נמצא כאן ~



## 50 קאר מאט

קארמאט היא תוכנת נהיגה מס'יעת המשמשת בעיקר לבדיקת מסלול הנהיגה. מס'יעת לשיפור יעילות ובטיחות הנהיגה. עליך להפעיל ולהוריד את יישום לניד | להתחבר למכשיר לפני שימוש רשמי. לאחר חיבור המכשיר, תוכל לצפות במסלול הרכבת, לנגן את המסלול, צילמה מרוחק ופונקציות אחרות, כמו גם שיתוף ומחיקה.


שלביהורדת היישום לניד: פתח את [CarMate] - בחר [APP Download] סרוק את ברקוד הסריקה עם הטלפון הניד ש郎, ופועל לפי ההוראות.

שלבי חיבור המכשיר: פתח את היישום לניד ולחץ על סמל קוד הסריקה בחלק העליון בפינה הימנית, וסורק את קוד הסריקה [device binding] בסופו הרכבת.

להסביר מפורט, יש לעיין ב"מדריך למשתמש של עוזר הרכבת"



## 60 הנפשה אתחול



חבר את התקן ה-USB המכיל את הנפשה אתחול אל מחבר USB של הרכיב -> פתח את היישום [boot animation] [<] מושך מטה את תפריט הנפתח -> לחץ על כפתור התפריט -> ליהיכנו את הסיסמה, חיבורו הנפשה בתקן ה-USB תהיה מסונכרנת אוטומטית.



מכיר זה מגע עם שתי חבילות של אפשרויות הנפשה. שלבי הגדרת הנפשה: שם הנפשה--לחץ על [OK] בחולונית הנפתחת. לאחר ההגדרה, החלק מטה את התפריט הנפתח והפעל מחדש את הרכיב כדי לצפות בה.

## 70 מוזיקה



**01** התפריט בצד שמאל של ספריית ההשמעה: "רשימת השמעה", "דיסק U", "SD", "iNand" ו"רשימת מועדפים".


**02** מצב הנגון כוללים לולאת רשימה, לולאת שיר בודד ונגון אקריאו **03** בעט ניגון שיר, תוסף המולטימדיה של דף הבית מסנכרן אוטומטית את המצב/המידע

- Play list
- Previous song
- Next song
- pause/resume playback
- Equalizer
- Lyrics settings

נגון ספריות Nand!

① לחבר דיסק שמע U/ התקן כרטיס SD--תפריט יישומים--פתח **File Manager**--סמן את קובץ השמע ולחץ **copy** -- עבר **Paste** - לחץ על **local** - והתנו מחדש את הרכיב

## 08 ווידאו



מקור הנגון דיסק U; לחבר מספר דיסקים U לשמע, לחץ כדי להחליף ספריית דיסק U, (חייב לכלול SD עם הקובץ הועבר לספריית U דיסק, לא מוצג תוכן), נטיב ניגון כרטיס SD

נתיב ניגון Nand ( מקומי ).

נגן זה תומך ב: MP4\AVI\DVIX\FLV\MOV\MKV\3GP


היכנס למסך הפעלת הוואידאו (חצ' מסך)  
01 לחץ פעמיים על חלון הפעלה או לחץ כדי להיכנס להפעלה במסך מלא,  
סרגל הcptוריהם מושתר אוטומטי, וגע במסך כדי שיופיע.  
02 השאר המ רשות השמעה, השיר הקודם, הפסק / המשך, השיר הבא,  
איקווליזר, הגדרות (כדור/בלם וידאו צף ), הכדור הצף הוא סגור כבירה מחדל,  
לאחר הפתיחה, הפעיל וידאו -> מקש HOME, הוואידאו  
הבלם מוגדר בשלושה מצבים: ברירת מחדל סגור, פתוח ומהירות.



# 90 בלוטות'

כאשר התקן הבלוטות' אינו מחובר, ניתן להיכנס רק לדף ההגדרות

והשייר




הגדר את הדף כדי להציג את שם התקן והקוד , כמו גם את שירות הננטונים בלוטות' , הגבר המיקרופון והגברת עוצמת הקול. רשיימה בצד שמאל של משק השיר : רשימת שיר, מקש חיפוש, ניתוק , מחיקת רשומות שיר... **שלבי השיר הם כדלקמן :** 01 היכנס למשק השיר--לחץ על התקנים--לחץ על שם התקן שיש לשיר (לדוגמה, אסוח באיר), הטלפון יציג חלונית עם קוד - הzan את הקוד , סמל המופיע אחר שם המכשיר מצין חיבור מוצלח.



## שלבי הורדה איש קשר:

ממשק ספר הטלפונים--בחר את סמל ספר הטלפונים בצד שמאל (הראשון)--לחץ להורדה--הטלפון מציג חלונית "האם אתה רשאי לגשת לפרטוי אנשי הקשר" אשר, הרכיב ינסכרכן את אנשי הקשר בטלפון (בקשה אל תעשה שום דבר אחר במהלך התהליך) הפעלה



הסמלים בתחתית בלוטות' הם: הגדרות, שייר, מוסיקה בלוטות', ספר טלפונים, היסטורית שיחות, לוח מקשים לחיבור היסטורית השיחות כוללת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו, שיחות יוצאות ומספר טלפונים שנמחק לחץ על שם איש הקשר כדי לפתח את חלון החיבור המהיר



- 1 לחץ על אזור המספרים כדי להזין את מספר הטלפון, והרשימה מימין היא צעד אחר צעד פרט למספר, מקש חיבור, מקש ניתק, מתג השופורת (רכב/טלפון נייד)
- 2 בעת שיחות כניסה/יציאה, הממשק מציג את חלון השיחה ומוציא רינגטון של שיחה כניסה/יציאה
- 3 שיחות כניסה או יציאה במכשיר ללא חיבור, הממשק מציג חלון שיחה

# 10 רדי



לחץ על סמל זה בתפריט היישום כדי להיכנו למסך הרדיו ~

- 01 שמירת תחנות ; סרוק את כל הדיסק, התחנות אותן חיפשת מאווחנות בתאים P1-P6 ( 87.5 מגה-הרץ ) של FM1-FM3 ( או AM3-AM1 ) .
- 02 מtag לטווח רחוק/קצר; חיפוש לטווח אורך/קרוב עבור תחנות רדיו .
- 03 חיפוש בתדר נמוך של תחנות רדיו ותחנות עצירה
- 04 【BAND】 מעבר בין מצב רדיו AM ( אורך גל בינוני ) למצב FM ( אפנון תדר ). ברירת המחדל היא FM
- 05 חיפוש בתדר גבוה לתחנות רדיו
- 06 איקוולייזר ; לחץ כדי לדלג למסך האיקוולייזר
- 07 הגדרות ; בחירת ערוץ ( סטראיאו / מונו )
- 08 צעד בתדר נמוך ➤ צעד בתדר גבוה ➡

# 11 איקוּוליזר



צליל היקפי

שישה מצבים מיקום היקפיים הגדרות שונות המיקום, אפקט הצליל היקפי שונה. שישה מצבים צליל היקפי, הסמל בפינה ימנית עליונה [משולש] לפתיחת  
ולבחירה

דף בית של איקוּוליזר

שמונה סוגים של אפקטים קוליים אפשרים בחירה + התאמת אישית.  
על ידי התאמת אותן חשמליים של תדרים שונים ניתן לפצוח ולשנות  
מ/זווית צי' ו塑造 צי' שונים, או אפקטים שי' זה מזו.





### חיזוק בס

מצב סגור כברירת מחדל, מכון את אפקט הבס של תדרים שונים, ערך טווח הוא 0-12.0 (שיפור הקולטה), הפינה הימנית העליונה [ערך בירית מחדל] ממחזירה את הגדרת ברירת המחדל

**אזרור**

הגדרת שדה הצליל היא במרכז כברירת מחדל מצין תפוקת צליל מאוזנת). לדוגמה, העבר את הנקודה לאזרור מושב הנהג, והצליל יצא מאזרור זה.



### טסן בו

במצב קבוע כברירת מחדל, הטווח הוא -0.0Hz, ככל שתדרות גובהה יותר כך אפקט סינון הבס גדול יותר. אפקט רמקול קדמי/אחורי מתכוון



## 12 הגדרות רכב

### 1. תצוגה

1.1.1 הגדרת בהירות: גע נקודה הלבנה, החלק שמאליה וימינה כדי לכוונן

1.2. מצב בהירות: אוטומטי, יומם ולילה - שלושה מצבים



### 2. רשות

2.1 חיבור וו-פי: כפטור להפעלה/כיבוי. [more settings] היכנס למסך ה-וו-פי

2.2 הגדרות רשות אחרות: מצב טיסה סגור כברירת מחדל

### 3. צליל

3.1 הגדרת עדיפות הצליל: מערכת או עדיפות צליל צד שלישי הגדרת עדיפות חכמה


3.2 הגדרות ערבות: ניוטן פתוח כברירת מחדל, שידור ניוטן | מזיקה רקע

## 4. היפוך

NTSC	NTSC ordinary CVBS camera	TVI 720 30fps	TVI 30-frame HD camera
Pal	PAL ordinary CVBS camera	AHD 1080p 25fps	AHD 1080p 25-frame ultra-clear camera
AHD 720 25fps	AHD 25-frame HD camera	AHD 1080p 30fps	AHD 1080p 30-frame ultra-clear camera
AHD 720 30fps	AHD 30 frames HD camera	TVI 1080p 25fps	TVI 1080p 25-frame ultra-clear camera
TVI 720 25fps	TVI 25-frame HD camera	TVI 1080p 30fps	TVI 1080p 30-frame ultra-clear camera

הגדרות היפוך, שיקוף במראה, מכ"ם, קווי מסלול וקווי סרגל.

לאחר היפוך מרכיב הרכב, הקש על הגדרות המסר כדי לכוון את הבוחרות, הניגודיות, קשת הצבעים והגדרות מהירות של המצלמה  
והסרגל על גבי המסר.



## 5. שינה



01

אינו תומך בתרדמת , תקלת מתח רגילה ,

התקן לא יתחל לפעול מהר

02

שינוי לשך שעתיים  
הרכב במצב שינה לשך שעתיים לפני שנכבה,  
ונכבה באופן רגיל לאחר שעתיים

03

שינוי לשך יום אחד  
הרכב נמצא במצב שינה יום אחד לפני שהוא  
ונכבה באופן רגיל לאחר יום אחד

04


שינוי לשך 3 ימים  
הרכב במצב שינה 3 ימים לפני שנכבה ונכבה  
באופן רגיל לאחר 3 ימים.

ללא שינוי

## 6 אודוות



- 01 מידע בסיסי : מידע על הפלטפורמה ....
- 02 רשות סולארית : מפעיל הרשת, עצמאית  
קליטה, סוג הרשות הסולארית ....
- 03 מידע על יכולת אחסון : נפח כללי ....
- 04 מידע על החומרה : מיקום, מעבד, זיכרון,  
מעבד שמע, מודול רדיו
- 05 מידע על המערכת : גרסת CAN , גרסת  
MCU, גרסת מערכת ( יכול לגלוות ולעדכן את  
המערכת)
- 06 מידע על הגדרות הגרסה המותקנת ברכב  
: עדכון גרסה , המלצות למשוב



תפריט היישום, הקש על הסמל מצד שמאל כדי להיכנו  
למשק צבע התאורה

חלון קופץ של תאורה צבעונית, לחץ על הסרגל הצבעוני  
כדי לבחור את צבע האור, הצבע הנבחר מוצג באזור  
השחור שבמרכז

דרישת קדם : החומרה צריכה להיות מחוברת לוח הלדים  
הקטן, לאחרת פונקציית האור מרובה צבעים לא ניתן  
להפעלה

הגדרות מורחבות – הגדרות לוח התאורה : הפעל כדי  
לפתחו, עקב אחריו תציג הfansים הראשיים. כאשר  
סגורים את הגדרות הגדרת התאורה משפיעה

14 AUX



לחץ על פונקציית AUX כדי להיכנו למסך IN AUX

① אין כניסה חוץ, תציגת המסך: אין אות חוץ

② לחבר את האות והציג את מסך החוץ.


③ מחזיר למסך הקודם מחזיר למסך

הראשי ומסתיר אותו לאחר פרק זמן מוגדר

eout.

No video signal


# WWEasy Connect 15 חיבור



הערה : הוא צריך להיות מופעל לפני השימוש, באותו זמן צריך גם להוריד את היישום איליאן (Yilian) (select to download the mobile APP) 2.8.1 השתמש במחבר ה USB של האיפון יש לשיר את האיליאן אל הבולטות, לאחרת הצליל יצא מתוך הטלפון הנייד. חיבור את הרכב עם כבל נתונים של אפל- פתח את האיליאן – פתח את האיליאן בתוך הטלפון הנייד. יישום הניות – הרכב יציג דרישת חיבור – לחץ כדי לאשר את החיבור, השימוש בטלפון אנדרואיד הוא זהה להנ"ל



# 16 מתקין APK



מתקין APK הוא יישום המשמש במיוחד לתוכנת ישומים, התומכים בפעולה התקנים מסוגים רבים, USB, כרטיס SD וכו'.

1. דוגמה להתקינה:

א. לחבר לרכיב דיסק U המכיל את היישום המותקן

ב. פתח את [APK installer]

ג. בחר את הספרייה [USB0/USB1/USB2] כדי להחליפ

את יציאת ה-USB,

ד. מצא את היישום ולחץ על Install.



## 17 מנהל קבצים



תוכנת ניהול משאבים חזקה וקלת לשימוש, ניהול של מוזיקה, וידאו, גלריה, יישומים ומסמכים; חיפושiesel אחר משאבי יעד. התקנת יישומים, העתקת קבצים, העתקה, מחיקה, יצירה, תצוגת מידע, חיתוך ופונקציות אחרות שזרינות כלן. תזכורת זיכרון בזמן אמת כדי למנוע פיגור מערכת והידרדרות כתוצאה משימוש. תומך גם בהפעלת התקן חיצוני, דיסק U, כרטיס SD וכו'.

## 18 הגדרות הגה

...bonding button on the steering wheel until the

VOL- MUTE

PLAY/PAUSE

PREV

ANSWER

REJECT

VOICE

MODE

Impedance selection

Low

High

Reverse line ruler

Steering wheel  
Set or update steering wheel keys

Main application

Select next application from menu

### שלבי למידה של הגה רב תכלייתי:

- א. לחץ על תפריט היישום כדי להיכנס למסך גלגל הגה
- ב. לחץ על [Start]
- ג. בחר את המפתח ללמידה, כגון "+ Volume"
- ד. לחץ על הכפתור הפיזי התואם

בהגה, והלחצן יודגש בכתול לאחר הלמידה.  
בעת הלמידה, אתה יכול לבחור עכבה גבוהה, בינונית ונמוכה  
בהתאם לצרכים שלך;

כאשר你需要ן את רישום הלמידה, ראשית לחץ על [Start] ולאחר מכן על [Reset].

# Tlink 19




שלבי חיבור (קאר-פלוי אלחוטי):

- 1 התקן והפעיל את היישום Tlink
  - 2 שורט טלפון נייד אויפון לבלוטות' הרכבת
  - 3 הפעיל את מתג ה-LAN של הטלפון הנייד (WiFi)
  - 4 פתח את Tlink והיכנס לדף החיבור
  - 5 יזהה את המקשר באופן אוטומטי
  - 6 אשר "Use Carplay"
- במידת הצורך, יש ליצור אנטנו קשר לקבלת הנקודות מפורטות
- לגביה Tlink

01 Tlink הוא שם יישום שתומך בפונקציית קארפלוי אוטופלי. יש להפעיל אותו לפני השימוש ב-kTlink. נא עיין ב"מדריך להפעלת Tlink" עבור שלבי הפעלה.

- 20 קאר-פלוי היא מערכת לרכב ששוחררה על ידי אפל
- 30 אנדרואיד אותו הוא יישום אינטראקטיבי בין טלפונים חכמים ומערכות מידע. בידור של הרכבת שתוכננה במיוחד עבור מכוניות והושקה על ידי גугл




# 20 קול

הוזר הקולי החכם נוצר במיוחד עבור סכנות הרכב ויכול לשמש בפונקציות שונות של הרכב באמצעות קול, כך שתוכל גם לשלוט בניווט, להפעיל מוזיקה, לבצע שיחות... ופעולות אחרות בצורה פשוטה ונוחה יותר בזמן הנהיגה. אתה רק צריך להגיד "אוקי גугл" כדי להעיר את הפעולה הקולית.


01 לאחר התעוררויות באמצעות הקול, כפי שמוצג הצד ימין  
02 פתח את [Google] בתפריט היישום כדי להגיד

התעוררויות מהירה  
03 שלבי ההגדלה:

More->Settings->Voice->Voice Match  
[ hey google]-> Retrain voice model  
פתח עקוב אחר ההנחיות להקלטה קול



## 21 חנות ה*יישומים*



זו היא חנות ה*יישומים* הרשמית למכשירים המרייצים את מערכת ההפעלה אנדרואיד, המאפשרת למשתמשים לגלוש, להוריד ולהשתמש ביישומים. זו היא גם חנות מדיה>Digitalisator עבור מערכת ההפעלה אנדרואיד. הוא מכיל Google Play Books, Google Play Games, Google Play Movies and TV, Play Music, סרטי אלקטרוניים, מוזיקה, משחקים וסדרות טלוויזיה.

שילוב משאבים ותוכן אינט', הרחבה מסיבית, הורדת יישומים, צפיה בסרטונים, מענה על שאלות, עוזר טוב לרכיב.

[Headline Consultation] כתורת נפלאות, אל תפספסו חדשות חממות [Massive videos] אוסף מלא של נקודות חממות חדשות [search] התיעצויות חדשות, תוכן מרגש, פשוט חופשי [Massive Novels] רומנים פופולריים מתעדכנים מהר יותר, והקריאה נטולת דאגות יותר [Subscription] בעקב אחר זמן, חשבון אינט', טור בוטיק, מנוי כדי ליהנות מתוכן טוב!

