

מדריך למשתמש

NAV-TECH




תוכן עניינים

1. היכרות בסיסית עם המערכת
 - 1.1 מחוות הפעלה בסיסיות
 - 1.2 מסך הבית ומסך היישומים
 - 1.3 שינוי צבע ערכת נושא
 - 1.4 מחיקת אייקון יישום ממסך הבית
2. פונקציות במסך הבית
 - Bluetooth 2.1
 - Car Link 2.0 2.2
 - מקליט דרך 2.3
 - מולטימדיה 2.4
 - מפות 2.5
 - יישומים אחרונים ויישומים נפוצים 2.6
 - תוספי נתונים 2.7
 - מסך היישומים 2.8
 - מסך נסיעה 2.9
3. פונקציות עיקריות במסך היישומים
 - 3.1 לימוד לחצני הגה
 - 3.2 עוזר מסך מגע
 - 3.3 ניהול קבצים
 - 3.4 תצוגת תמונות
 - 3.5 ניגון וידאו
4. הגדרות
 - 4.1 הגדרות אלחוטיות
 - 4.2 מידע GPS
 - 4.3 הגדרות כלליות
 - 4.4 הגדרות יצרן
 - 4.5 הגדרות פרוטוקול
 - 4.6 הגדרות שמע
 - 4.7 הגדרות תצוגה
 - 4.8 הגדרות יישומים
 - 4.9 אחסון
 - 4.10 מיקום
 - 4.11 סיסמאות וחשבונות
 - 4.12 מערכת
 - 4.13 אודות המערכת

1. היכרות בסיסית עם המערכת


1.1 מחוות הפעלה בסיסיות

המערכת מזהה מספר מחוות עיקריות: לחיצה קצרה, לחיצה ממושכת, גרירה והחלקה. אותה פונקציה עשויה להגיב באופן שונה לפי סוג המחוה. כל הפעולות מתבצעות באמצעות מסך המגע.



1.2 מסך הבית ומסך היישומים

לאחר הפעלת המערכת מוצג כבירית מחדל מסך הבית. המסך מציג קיצורי דרך לפונקציות נפוצות וניתן להתאים את סידורם לפי העדפה אישית. המערכת תומכת במספר עמודים, וניתן להחליק ימינה או שמאלה כדי לעבור ביניהם. לחיצה על אייקון הבית מחזירה למסך הראשי; החלקה שמאלה פותחת את מסך היישומים.




1.2 Theme color replacement

1.3 שינוי צבע ערכת נושא

לחצו לחיצה ממושכת באזור ריק במסך הבית כדי לפתוח את אפשרויות צבע ערכת הנושא.

1.4 מחיקת אייקון יישום ממסך הבית

לחיצה ממושכת על אייקון יישום או ווידג'ט במסך הבית תציג אפשרות מחיקה. אשרו את הפעולה כדי להסיר את האייקון מהמסך.



2. Introduction of main interface functions


2. פונקציות במסך הבית

Bluetooth 2.1

לחצו על אייקון Bluetooth במסך הבית כדי לפתוח את ממשק Bluetooth.

2.1.1 טלפון Bluetooth


לפני שימוש בשיחות Bluetooth יש לחבר את הטלפון למערכת. הפעילו Bluetooth בטלפון ובמערכת, הגדירו את הטלפון כגלוי, חפשו התקנים זמינים ובחרו את מערכת הרכב. לאחר השלמת הצימוד ניתן לבצע ולקבל שיחות.



2.1.2 יומן שיחות

בזמן שהטלפון מחובר, יומן השיחות מציג שיחות נכנסות, יוצאות ושיחות שלא נענו. ניתן לעיין ברשומות לפי סדר זמן, לחייג מתוך הרשומה או למחוק אותה.


Click the icon  on the Bluetooth interface to enter the call record interface. During the Bluetooth connection between the car and the phone, all call records will be displayed under this page, including incoming calls, outgoing calls and missed calls. The calls can be viewed in order from the latest according to the dialing time, and the calls can be made or deleted according to the records.



2.1.2.1 סנכרון אנשי קשר

ודאו שחיבור Bluetooth תקין. לחצו Download בספר הטלפונים, אשרו בטלפון גישה לאנשי הקשר, המתינו להשלמת ההורדה ושמרו. ניתן לבצע חיפוש באנשי הקשר ולמחוק אנשי קשר מהרשימה במערכת.

D. Click the delete button to delete the contact in the phone book.



2.1.2.2. Bluetooth device management interface


2.1.2.2 Bluetooth התקני

פתחו את מסך חיפוש ההתקנים ולחצו Search. בחרו את ההתקן הרצוי, לחצו Connect והזינו סיסמת צימוד אם נדרשת. ניתן לנתק התקן מחובר באמצעות Disconnect ולמחוק התקנים שמורים.


2.1.2.3 הגדרות Bluetooth

מסך ההגדרות מציג את שם התקן ה-Bluetooth וניתן לשנותו ידנית. ניתן להפעיל מענה אוטומטי לשיחות נכנסות. Bluetooth Reset מחזיר את הגדרות Bluetooth לברירת המחדל של היצרן.

D. Click Clear device to clear the device.



2.1.2.3. Bluetooth Settings interface







Car Link 2.0 2.2

CarPlay מאפשר לחבר iPhone ולהציג במערכת יישומים כגון טלפון, ניווט, מוזיקה והודעות. Siri מאפשרת שליטה קולית בשיחות ובהודעות. Android Auto מאפשר חיבור טלפון Android והצגת יישומי ניווט, שיחות, מוזיקה וחיפוש קולי בממשק מותאם לרכב.

באמצעות אייקון ההגדרות ניתן לשנות את פורמט ה-Wi-Fi וקצב הפריימים ולבדוק את גרסת היישום. אייקון היציאה מחזיר מהממשק למסך המערכת.




Click the icon  in the upper right corner to set the wifi format and frame rate, view the version number, etc.



2.3 מקליט דרך

ממשק המקליט כולל הקלטת וידאו, נעילת קובץ, צילום תמונה, מעבר בין תצוגה קדמית ואחורית, הגדרות וניגון הקלטות.




2.4 מולטימדיה

לחצו על ווידג'ט המולטימדיה במסך הבית כדי להרחיב אותו.

2.4.1 אקולייזר

במסך האקולייזר ניתן לבחור EQ, שדה קול, אפקט מרחבי ושיפור אפקטי שמע. אפשר לבחור מצבים מוכנים מראש או לכוון ידנית את ערכי השמע.




2.4.2. The icon is a music player

2.4.2 נגן מוזיקה


בחרו שיר מרשימת ההשמעה כדי לעבור למסך הניגון. הממשק מציג מידע בסיסי על השיר ופקדי שליטה. ניתן לגרור את פס ההתקדמות להאצה קדימה או אחורה.

במסך הנגן קיימות תצוגות לפי רשימת שירים, תיקיות, אמנים ואלבומים, עבור קבצים באחסון הפנימי ובאחסון חיצוני.



2.4.3 רדיו

ניתן לעבור בין קליטה קרובה ורחוקה, להחליף בין Stereo/Mono, לבצע סריקת תחנות ולהיכנס להגדרות הרדיו. בהגדרות ניתן לכוון רגישות RDS, FM, ואזור; כפתור One-Click Default מחזיר את הגדרות הרדיו לברירת המחדל.



2.5 מפות


לחצו על ווידג'ט המפה בפינה העליונה כדי להיכנס ליישום הניווט. ניתן להוסיף יישומים אחרים לפי העדפה אישית.

2.6 יישומים אחרונים ויישומים נפוצים


באמצעות האייקונים בתחתית המסך ניתן לעבור בין יישומים אחרונים ליישומים נפוצים ולהוסיף קיצורים בהתאם להעדפות המשתמש.

2.7 תוספי נתונים

תוספי הנתונים מציגים מידע נסיעה כגון קילומטראז' מצטבר, גובה, שיפוע וזמן נסיעה, בהתאם למסך ולגרסת המערכת.



You can also click the icon  to add other applications according to your own




2.7. Data plug-ins

2.8 מסך היישומים

החליקו שמאלה ממסך הבית כדי לפתוח את מסך היישומים.

2.9 מסך נסיעה

החלקה ימינה ממסך הבית פותחת מסך נסיעה המציג בין היתר מצפן ומהירות.




Page 16

3. פונקציות עיקריות במסך היישומים


3.1 לימוד לחצני הגה

ברכבים התומכים בלימוד לחצני הגה ניתן להתאים את פעולות הכפתורים: לחצו והחזיקו את הכפתור הפיזי בהגה, בחרו במערכת את הפונקציה הרצויה והמתינו להופעת ערך תקין של התנגדות. חזרו על הפעולה לשאר הכפתורים ולבסוף לחצו Save. לכל כפתור ניתן לשייך פונקציה אחת.




3.2 עוזר מסך מגע

הכפתור הצף של עוזר מסך המגע כולל קיצורים לפונקציות שונות. ניתן להפעיל או להסתיר אותו, לקבוע שיופיע אוטומטית לאחר התנעה, להסתירו בזמן שימוש ביישומי רכב כגון וידאו וניווט, ולשנות את גודל הכפתור.



3.3 ניהול קבצים


במנהל הקבצים ניתן לצפות ולנהל קבצים באחסון המכשיר. בחרו תיקייה בצד שמאל, סמנו את הקובץ הרצוי והשתמשו בכפתורי הפעולה שבתחתית לצורך העתקה, העברה ופעולות נוספות.



Page 19


3.4 תצוגת תמונות

תצוגת התמונות מאפשרת לעיין בתמונות מהאחסון הפנימי והחיצוני ולהגדיר תמונה כטפט. ניתן לבצע זום, להסתיר ולהציג כפתורים בלחיצה ממושכת, להזיז את התמונה באצבע ולעבור בין תמונות בהחלקה.




3.5 ניגון וידאו

נגן הווידאו מזהה קובצי וידאו מהאחסון הפנימי והחיצוני ותומך בפורמטים נפוצים כגון 3GP, MP4, M4V, FLV, F4V, MKV, WEBM ו-AVI. במסך רשימת הווידאו ניתן לבחור מקור אחסון. במסך הניגון מוצגים שם הסרטון והתקדמות הניגון; ניתן לגרור את פס ההתקדמות קדימה ואחורה. נגיעה במסך מציגה או מסתירה את פקדי הנגן.



3.5.3. Video playback interface and picture-in-picture


Select the video to play through the video list interface, and jump to the video playback interface. The interface will display the title of the video and the progress of the playback, etc., and you can fast forward and rewind the video by dragging the progress bar. Touch the screen interface to automatically hide and emerge, which is convenient for watching the video.




4. הגדרות

4.1 הגדרות אלחוטיות

ל-Wi-Fi: היכנסו WLAN > Wireless Settings > Settings, או פתחו את תפריט הקיצורים ולחצו על Wi-Fi. לאחר הפעלת Wi-Fi תוצג רשימת רשתות זמינות; בחרו את הרשת הרצויה והתחברו. ניתן גם להגדיר העדפות רשת.



A. WiFi: Click Settings on the main interface and Settings on the application




4.2 מידע GPS

מסך GPS מציג מידע בסיסי על מיקום הלוויינים. לאחר קליטת מיקום, שעון המערכת מסתנכרן עם זמן הלוויין.

4.3 הגדרות כלליות

בהגדרות הכלליות ניתן להגדיר בין היתר: הפעלה באמצעות לחיצה על כל מקש, ניווט אוטומטי, שכבת זמן על תמונה, יישום ניווט, יישום קולי, הגדרות מאוורר, צבע תאורת כפתורים, תמונת מראה ברוורס, כניסה ללימוד הגה, הגדרות USB ויישומים שעולים אוטומטית.




- A. Power on by pressing any key: Click any key on the touch screen to power on.
- B. Automatic navigation: You can set up automatic navigation

Page 23

4.4 הגדרות יצרן

הגדרות היצרן מאפשרות שינוי פרמטרים לפי פונקציות המערכת ודורשות סיסמה מתאימה. כדי לשמור על פעולה תקינה מומלץ לא לשנות הגדרות אלו ללא צורך או הנחיה מקצועית.




4.5 הגדרות פרוטוקול

מסך הפרוטוקול משמש להגדרות הקשורות לסוג הרכב ולפרוטוקול המערכת, בהתאם לציוד ול-CANBUS המותקן.

4.6 הגדרות שמע

ניתן לשנות פונקציות שמע שונות לפי העדפת המשתמש, כולל עוצמה, מיקס ניווט והגדרות נוספות המופיעות במערכת.




4.7. Display Settings


4.7 הגדרות תצוגה

ניתן לכוון תאורת רקע, בהירות, צבע רקע וערכת נושא.

4.8 הגדרות יישומים

ניתן לצפות ביישומים שהיו בשימוש לאחרונה, בזמן השימוש במכשיר ולהגדיר יישומי ברירת מחדל.





4.9 אחסון



מסך האחסון מציג את חלוקת נפח האחסון לפי מערכת, יישומים, תמונות, שמע, וידאו, מסמכים וקטגוריות נוספות.

4.10 מיקום

בהגדרות המיקום ניתן להפעיל שימוש ב-GPS לקבלת מיקום נוכחי. יש להשאיר את שירותי המיקום פעילים לצורך שימוש תקין בניווט.


4.11 סיסמאות וחשבונות

ניתן להוסיף או להסיר חשבונות.



4.12 מערכת

שפה וקלט: ניתן להחליף ולהוסיף שפות. תאריך ושעה: ניתן להגדיר את זמן המערכת, בדרך כלל במצב אוטומטי דרך הרשת. אפשרויות מפתחים מיועדות לפיתוח. Reset Options משמש למחיקת נתונים ושחזור הגדרות יצרן.



4.13 אודות המערכת

מסך אודות מציג מידע בסיסי על היישומים, מערכת ההפעלה וגרסאות תוכנה ורכיבים במכשיר.

