


מדריך למשתמש

PRO MAX

PRO MAX - מדריך למשתמש

תוכן עניינים

1. מסך הבית | 2. תפריט נפתח | 3. ניווט
4. ערכות נושא | 5. CarMate | 6. אנימציות הפעלה
7. מוזיקה | 8. וידאו | 9. Bluetooth
10. רדיו | 11. אקולייזר (EQ) | 12. הגדרות רכב
13. תאורת צבע | 14. WWEasyConnect (Yilian) | 15. AUX
16. מתקין | 17. APK | מנהל הקבצים | 18. לימוד לחצני הגה
19. TLink / CarPlay / Android Auto | שליטה קולית | 21. Google Play
22. Chrome



1. מסך הבית
 - שורת המצב העליונה כוללת: חזרה, HOME, היסטוריה, Bluetooth, מיקום, נתונים סולריים ושעה.
 - במרכז: מהירות בצד שמאל, מדיה בצד ימין, ובאמצע שעה ומידע ניווט. תוסף המדיה מתחלף אוטומטית בזמן השמעה ולחיצה עליו פותחת את הממשק המתאים.
 - בסרגל התחתון נמצאים ניווט, יישומים, ערכת נושא ושידור. לחיצה ממושכת מאפשרת לשייך יישום ולשנות אייקון ושם.
 - מסך הבית מחולק לשלושה עמודים. החלקה למעלה פותחת את תפריט היישומים; החלקה ימינה/שמאלה עוברת בין העמודים.

2. תפריט נפתח
 - גררו את המסך מטה לפתיחת התפריט ומעלה להסתרתו.
 - Wi-Fi: לחיצה קצרה להפעלה/כיבוי ולחיצה ממושכת לכניסה להגדרות.
 - קיצורים נוספים: Bluetooth, אקולייזר, שומר מסך, הגדרות, אייקון צף, Menu, ניקוי זיכרון, צילום מסך והפעלה מחדש.
 - בתחתית נמצאים פסי בהירות ועוצמת קול.

3. ניווט
 - התקנה דרך הרשת: התחברו לאינטרנט, פתחו Google Play, חפשו את יישום הניווט והתקינו.
 - התקנה ידנית: חברו USB/SD עם קובץ APK, פתחו APK Installer או מנהל קבצים, עברו לתיקייה ולחצו להתקנה.
 - שיוך יישום: Car Settings > Navigation > Navigation software > selection < בחרו יישום < Return לשמירה.
 - הפעלה אוטומטית לאחר התנעה: Car Settings > General > memory start Navigation > On

4. ערכות נושא
 - פתחו את יישום Themes, בחרו ערכת נושא ולחצו Use.
 - בחלק העליון קיימים חזרה והגדרות. לחיצה ממושכת מאפשרת כניסה לייבוא ערכות נושא מ-USB או בסריקת קוד.
 - בהגדרות ניתן לקבוע שולחן עבודה, סינון יישומים בדף הבית והגדרות הקשורות למהירות הרכב.




5. CarMate

- CarMate מיועדת בעיקר להצגת מסלול נסיעה והיסטוריית תנועה.
- לפני שימוש יש להפעיל את השירות, להוריד את היישום לטלפון ולבצע שיוך מכשיר.
- לאחר השיוך ניתן לצפות במסלול הרכב, בהיסטוריית מסלולים ובפונקציות נוספות בהתאם לגרסה.
- להורדת היישום: CarMate > APP Download < סרקו את קוד ה-QR בטלפון ופעלו לפי ההנחיות.





6. אנימציות הפעלה

- חברו USB המכיל חבילת אנימציות הפעלה.
- פתחו Boot Animation < פתחו את התפריט הנפתח < Menu
- < הזינו את הסיסמה. החבילה תסתנכרן למערכת.
- בחרו אנימציה ולחצו OK. לאחר מכן הפעילו מחדש את המערכת כדי לצפות בה.



7. מוזיקה

- מקורות ההשמעה: Playlist, USB, SD Card, iNand ומועדפים.
- מצב השמעה: חזרה על רשימה, חזרה על שיר בודד והשמעה אקראית.
- להעתקה ל-iNand: מנהל קבצים < סמנו קבצים < Copy > Local > iNand > Paste < הפעלה מחדש.




8. וידאו




- הנגן תומך בפורמטים נפוצים ובהם MP4, AVI, DIVX, FLV, 3GP, MOV, MKV.
- ניתן לבחור מקור USB, כרטיס SD או אחסון iNand.
- לחיצה כפולה על חלון הווידאו מעבירה למסך מלא.
- סרגל הכפתורים מוסתר אוטומטית ונגיעה במסך מציגה אותו.
- קיימים פקדי רשימה, קודם/הבא, השהיה/המשך, EQ והגדרות וידאו.



9. Bluetooth

- ללא חיבור Bluetooth ניתן להיכנס למסכי ההגדרות והצימוד.
- במסך ההגדרות מוצגים שם המכשיר, PIN, שירותי נתונים והגברות מיקרופון/עוצמה.
- צימוד: חיפוש התקנים < בחירת הטלפון < אישור/הזנת PIN. סימן חיבור ליד שם המכשיר מאשר שהצימוד הושלם.
- לסנכרון אנשי קשר: ספר טלפונים < Download < אשרו גישה בטלפון והמתינו לסיום.
- הממשק כולל מוזיקת Bluetooth, ספר טלפונים, היסטוריית שיחות ולוח חיוג. בזמן שיחה ניתן להעביר שמע בין הרכב לטלפון.





10. רדיו

- סריקת תחנות שומרת תחנות בזיכרונות P1-P6 בתחומי AM1-AM3 ו־FM1-FM3
- Near/Far מחליף בין חיפוש לטווח רחוק/קרוב. BAND מחליף בין AM ל-FM.
- קיימים חיפוש תדר נמוך/גבוה, מעבר לאקולייזר, בחירת Stereo/Mono וצמד תדר נמוך/גבוה.

11. אקולייזר (EQ)





- האקולייזר כולל שמונה מצבי אפקט ומצב התאמה אישית.
- Surround כולל שישה מצבי מיקום; בחירת המיקום משנה את אפקט הסראונד.
- Bass Boost כבוי כברירת מחדל ומאפשר התאמה בטווח 0-12.
- Zone משנה את מוקד השמע ברכב. Bass Filter כבוי כברירת מחדל ופועל בטווח 0-250Hz.

12. הגדרות רכב

- תצוגה: בהירות ומצבי אוטומטי/יום/לילה. רשת: Wi-Fi והגדרות רשת נוספות.
- ניווט: בחירת תוכנת ניווט והגדרות מיקס בין הנחיות ניווט למוזיקת רקע.
- רוורס: מראה, רדאר, קווי מסלול וקווי עזר. ניתן לכוון בהירות, ניגודיות ורוויה.
- פורמטי מצלמה המופיעים במדריך: NTSC, PAL, AHD, TVI 720P/1080P-I 720P/1080P 25/30fps בקצב
- שינה: ללא שינה, שעתיים, יום או שלושה ימים. אודות: מידע פלטפורמה, רשת, אחסון, חומרה, CAN/MCU ועדכוני מערכת.

13. תאורת צבע

- נדרש חיבור ללוח LED תואם.
- פתחו את ממשק התאורה ובחרו צבע באמצעות פס הצבעים. הצבע הנבחר מוצג במרכז.
- בהגדרות ניתן לקבוע אם תאורת הפנל תעקוב אחר פנסי הרכב.



14. AUX

- לחצו AUX כדי להיכנס ל-AUX IN.
- ללא אות וידאו יוצג No video signal. כאשר מחובר מקור וידאו, התמונה תוצג על המסך.
- ניתן לחזור למסך הקודם או למסך הבית; חלק מהפקדים מוסתרים לאחר זמן קצר.

15. WWEasyConnect (Yilian)

- היישום דורש הפעלה לפני שימוש, ובטלפון יש להתקין את Yilian.
- בחיבור iPhone דרך USB יש לבצע גם צימוד Bluetooth, אחרת השמע עשוי לצאת מהטלפון.
- חברו בכבל, פתחו Yilian במערכת ובטלפון ואשרו את בקשת החיבור. השימוש ב-Android דומה בהתאם לגרסה.

16. מתקין APK

- USB APK Installer מיועד להתקנת יישומים ותומך ב-SD ובכרטיס.
- חברו התקן עם קובץ ההתקנה < פתחו APK Installer > בחרו USB0/USB1/USB2 < בחרו את היישום < Install.

17. מנהל הקבצים

- מנהל הקבצים מאפשר ניהול מוזיקה, וידאו, תמונות, יישומים ומסמכים וחיפוש משאבים.
- ניתן להתקין יישומים, להעתיק, למחוק, ליצור, לצפות בפרטים, לגזור ולהעביר קבצים.
- נתמכים גם התקני USB וכרטיס SD.

18. לימוד לחצני הגה

- פתחו את ממשק לימוד לחצני ההגה ולחצו Start.
- בחרו פונקציה, לדוגמה + Volume, ולחצו על הכפתור הפיזי המתאים בהגה. לאחר הלימוד הכפתור יודגש.
- ניתן לבחור עכבה גבוהה, בינונית או נמוכה. למחיקת הלימוד: Start > Reset.


19. TLink / CarPlay / Android Auto

- TLink תומך ב-CarPlay וב-Android Auto בהתאם לגרסת המערכת, ולעיתים דורש אקטיבציה.
- CarPlay אלחוטי: התקינו והפעילו TLink < צימוד Bluetooth עם iPhone < הפעילו Wi-Fi בטלפון < פתחו TLink < המתינו לזיהוי < אשרו Use CarPlay.
- CarPlay היא מערכת לרכב של Apple; Android Auto של Google ממשק של Google לחיבור טלפון Android למערכת.

20. שליטה קולית

- העוזר הקולי מאפשר לבצע פעולות כגון ניווט, החלפת מוזיקה וחיוג באמצעות קול.
- לפי המדריך ניתן להעיר את Google Assistant באמצעות OK Google.
- להגדרה: Google > More > Settings > Voice > Voice Match > Hey Google.

Google < אימון מחדש של מודל הקול.



21. Google Play

- Google Play היא חנות היישומים הרשמית של Android ומאפשרת חיפוש, הורדה והתקנה של יישומים.
- החנות כוללת גם שירותי תוכן דיגיטליים של Google, בהתאם לזמינות ולגרסת המערכת.

22. Chrome

- Chrome הוא דפדפן Google לגלישה באינטרנט, חיפוש מידע, פתיחת אתרים ושימוש בשירותים מקוונים.