

מדריך למשתמש

VISION T100

תוכן עניינים

1. מסך הבית

2. תפריט נפתח

3. ניווט

4. ערכות נושא

5. אנימציות הפעלה

6. מוזיקה

7. וידאו

8. רדיו

9. Bluetooth

10. הגדרות רכב

11. מנהל הקבצים

12. TLink - CarPlay / Android Auto

13. Google Play

14. Chrome

1. מסך הבית

שעה: לחיצה על השעה פותחת את ממשק הגדרת הזמן.
 אייקון קיצור דרך: לחיצה פותחת את היישום המתאים; לחיצה ממושכת מאפשרת עריכה.
 אייקון APPS: לחיצה פותחת את מסך היישומים; לחיצה ממושכת מאפשרת עריכה.
 תוסף מדיה: לחיצה פותחת את ממשק המדיה המתאים.
 לחיצה באזור הניווט במסך הבית פותחת במהירות את יישום הניווט שהוגדר.



2. תפריט נפתח

געו בחלק העליון של המסך וגררו כלפי מטה כדי לפתוח את התפריט הנפתח. גררו כלפי מעלה כדי להסתיר אותו.

1. Wi-Fi: לחיצה קצרה להפעלה או כיבוי; לחיצה ממושכת לכניסה להגדרות.

2. שומר מסך: מציג מידע על השעה; נגיעה במסך מבטלת את התצוגה.

3. הגדרות: מעבר ישיר למסך ההגדרות.

4. אייקון צף: כבוי כברירת מחדל; לחיצה מפעילה אותו.

5. תפריט: כניסה להתאמת פרמטרים בחלק מהיישומים.

6. ניקוי זיכרון: סגירת יישומים פעילים ושחרור זיכרון.


7. צילום מסך: שמירת צילום המסך במנהל הקבצים.

8. הפעלה מחדש: מציגה חלון אישור לפני אתחול המערכת.

9. בחלק התחתון נמצאים פסי הבהירות ועוצמת הקול; גררו את הסמן כדי לכוון.

02 Drop-down Menu

Touch the screen and drag it down to pop up the drop-down menu, and drag it up to hide it.



01.WiFi, short press to turn on/off, long press to enter

02.Screen saver, display time information, touch the screen to cancel the display

03.Settings, jump to the settings page

04. Floating icon, closed by default, click to open

05.menu, parameter adjustment entry for some applications

06.Clean up the memory, end the running application, and release the memory

07.Screen capture and save to file manager

08.Restart, whether the pop-up box confirms to restart the car


09.Below is the brightness and volume bar, drag the blue node to adjust

3. ביווט

לחיצה על אייקון הביווט פותחת את ממשק הביווט.

המערכת תומכת בתכנון מסלול, חיפוש קולי, מידע תנועה בזמן אמת ותכנון מסלול בהתאם לנתוני הדרך. בהתאם ליישום הביווט המותקן, ייתכנו גם מפות לא מקוונות ושירותים נוספים.

03 Navigation



The icon enters the navigation interface
Intelligent route planning, voice search easy
query route. Precision Navigation, real-time road
conditions, avoiding congestion, indoor and
outdoor planningDirect to destination. Offline
maps, off-line navigation data for cities across
the country Packages are free to download and
enjoy accurate data while saving 90 percentFlow.
Wonderful nearby consultation, take you around
a good place.


4. ערכות נושא

לחיצה על אייקון ערכות הנושא פותחת את ממשק בחירת העיצוב.

ניתן לבחור ערכות נושא מקוונות או מקומיות, ולמיין אותן לפי זמן או פופולריות.

בתיקיית "שלי" מוצגות ערכות הנושא המקומיות. ייתכן שניתן להפעיל ערכות נוספות באמצעות קוד החלפה, בהתאם לגרסת המערכת.

04 Themes



The icon enters the theme interface Creative personality theme, make your car different; dynamic screen saver, 100 Change theme, popular film and television, popular beauty girl, animation quadratic element, each The style is your choice. A variety of personality themes continue to update, always one Suitable for you!

01. Topics are divided into online and local. [My] Directory looks at local topics.


02. Select topics according to time or popularity.

03. Free local exchange activity theme based on exchange code.


5. אנימציות הפעלה

חברו התקן USB המכיל חבילת אנימציות הפעלה אל חיבור USB/SD של המערכת. פתחו את היישום "Boot Animation", פתחו את התפריט הנפתח, לחצו על כפתור התפריט והזינו את הסיסמה הנדרשת. חבילת האנימציה שבהתקן תסונכרן למערכת. המערכת כוללת גם אפשרויות אנימציה מובנות. לאחר בחירת האנימציה ואישור הפעולה, הפעילו מחדש את המערכת כדי לצפות באנימציה החדשה.

05 Boot animation



Connect the USB device containing the boot animation to the USB/SD of the box ->Open the [Boot Animation] application ->Drop down menu ->Click menu button ->Enter password, and the animation package in the USB device will automatically synchronize



This device comes with two animation package options.
Animation setting steps: Animation name--click [OK] in the pop-up box.
After setting, slide down the drop-down menu and restart the car to view it.

6. מוזיקה

מקור השמעה iNand: חברו התקן USB/SD עם קובצי שמע, פתחו את מנהל הקבצים, בחרו את קובצי השמע ולחצו "Copy". עברו לתיקיית iNand > Local, הדביקו את הקבצים והפעילו מחדש את המערכת.

פקדים עיקריים: רשימת מועדפים, החלפת טפט, רשימת השמעה, שיר קודם, השהיה/המשך, שיר הבא, חזרה על רשימה/שיר בודד/השמעה אקראית.

ניתן לבחור מקור שמע מכרטיס SD, התקן USB או האחסון המקומי iNand. כאשר מחוברים כמה התקני USB ניתן לעבור בין התיקיות באמצעות אייקון מקור ה-USB.

06 Music



INand playback source: Connect to audio USB drive/SD card device - Application menu - Open [File Manager] - Check the audio file and click [Copy] - Switch to "Local" - "iNand" folder - Click Paste to restart the car.

- Favorite Song List
- Change wallpaper
- Playlist/Playlist
- Switch to previous track
- Pause/Resume Playback
- Switch to Next Song
- List loop, single loop, shuffle
- SD card playback source
- USB Flash drive playback source: Connect multiple audio USB drives and click this icon to switch the USB drive directory. (Audio files must be included, otherwise there will be no content displayed when switching the USB drive directory.)
- INand Playback Source: (Local)


7. וידאו

נגן הווידיאו תומך בפורמטים נפוצים ובהם, MP4, 3GP, ASF, AVI, DIVX, FLV, M2TS, M4V, MKV, TP, VOB, WMV וכן ברזולוציות 2K, 1080P ו-4K בהתאם ליכולות החומרה.

פקדים עיקריים: רשימת סרטונים, קובץ קודם, השתיה/המשך, קובץ הבא, מסך מלא, מקור SD, מקור USB והחלפת טפט.

במסך ההגדרות ניתן לשנות טפט ולהגדיר חלון וידאו צף ואפשרויות נהיגה בטוחה, בהתאם לגרסת המערכת.

07 Video



Video support formats: MP4、3GP、ASF、AVI、DIVX、FLV、M2ST、M4V、MKV、TP、VOB、WMV、2K、4K、1080P、TS...

- Playlist/Playlist
- Switch to previous track
- Pause/Resume Playback
- Switch to Next Song
- Full screen mode
- SD card playback source
USB flash drive playback source; Connect multiple audio USB drives and click this icon to switch the USB drive directory. (Audio files must be included, otherwise there will be no content displayed when switching the USB drive directory.)
- Change wallpaper
- Setting interface: changing wallpaper, video floating frame, safe driving

8. רדיו

פקדים עיקריים: צעד תדר נמוך/גבוה, החלפת טפט, תחנה קודמת/הבאה ומעבר בין AM ל-FM.
 סריקת תחנות שומרת את התחנות שנמצאו במיקומי הזיכרון P1-P18 בתחומי FM1-FM3 או AM1-AM3.
 ניתן לעבור בין קליטה למרחק וקליטה מקומית, לפתוח את האקולייזר ולבחור מצב Stereo/Mono.



9. Bluetooth

במסך ההגדרות ניתן לראות את שם התקן ה-Bluetooth, קוד ה-PIN ושירותי הנתונים.

שלבי צימוד: פתחו את מסך הצימוד, בצעו חיפוש התקנים, בחרו את שם הטלפון הרצוי, הזינו או אשרו את קוד ה-PIN בטלפון והמתינו לאישור החיבור.

ממשקי Bluetooth כוללים: חיוג, יומן שיחות, ספר טלפונים, מוזיקה, רשימת מכשירים והגדרות.

כדי לסנכרן אנשי קשר: פתחו את ספר הטלפונים, לחצו על הורדה ואשרו בטלפון את ההרשאה לגישה לאנשי הקשר. אין לבצע פעולות מיותרות בזמן הסנכרון.

09 Bluetooth



Set the page to view the device name and PIN code, as well as Bluetooth data service. List on the left side of the pairing interface: pairing list, Search key, disconnect, delete pairing record..Pairing steps are as follows:
Enter the pairing interface--click to search for devices--Click the name of the device that needs to be paired (for example, iPhone (4) in the figure), the phone will pop up a PIN code box - enter the PIN code, an after the device name indicates a successful connection.

10. הגדרות רכב

רשת: הפעלה/כיבוי Wi-Fi, מעבר להגדרות Wi-Fi, הגדרות רשת סלולרית והגדרות רשת נוספות כגון מצב טיסה. תצוגה: בהירות, מצב בהירות וגודל גופן. שמע: עדיפות שמע, ערוץ ניווט ויחס מיקס. כללי: זמן שינה, תאורת לחצנים, יישום ניווט, הרשאות מיקום, הרשאות יישומים, יציאת וידאו ועוד. רכב מקורי: תצוגת טמפרטורה חיצונית, מיזוג אוויר, דלתות ורדאר - בהתאם לתמיכת הרכב וה-CANBUS. רוורס: רדאר, קווי מסלול, קווי קנה מידה ומצב מצלמה. פורמטי מצלמה נתמכים לפי המדריך כוללים, NTSC/PAL, AHD/TVI, 720P/1080P ובקצבי 30fps/25. קול: בחירת תוכנת פקודות קוליות. אישי: חשבון, שפה ושיטת קלט. מערכת: עדכון MCU, עדכון מערכת, תאריך ושעה ושחזור להגדרות יצרן. הגדרות יצרן: סיסמה 8888. כולל אפשרויות מתקדמות כגון הגדרות רכב מקורי, יצוא לוגים, שיטת קבלת מהירות רכב ועוד. מומלץ לא לשנות ללא צורך או הנחיה מקצועית. עוד: רשת, יישומים, אחסון, פרטיות, מיקום, חשבון, נגישות ומידע מערכת. אודות: מידע כללי, חומרה, אחסון, מערכת ובדיקת עדכונים.

10 Car settings



Network:

- 1.1 WiFi connection: button to turn on/off. [More settings] enter the WiFi interface
- 1.2 Mobile network settings, default off
- 1.3 Other network settings: airplane mode, closed by default

Display: Brightness adjustment, brightness mode, font size adjustment...

Sound: Sound priority, navigation channel, mix ratio...

General: Settings for sleep time, panel lights, navigation applications, location information, application permissions, video output, etc...

Original vehicle: External temperature display, air conditioning display, door display, radar display...


Reversing: Reverse radar, trajectory line, reverse scale line, camera mode

NTSC	AHD 720P 25fps	TVI 720P 25fps	AHD 1080P 25fps	TVI 1080P 25fps
PAL	AHD 720P 30fps	TVI 720P 30fps	AHD 1080P 30fps	TVI 1080P 30fps

11. מנהל הקבצים

מנהל הקבצים מאפשר ניהול מוזיקה, וידאו, תמונות, יישומים ומסמכים, וכן חיפוש משאבים. ניתן להתקין יישומים, להעתיק, למחוק, ליצור, לצפות בפרטים, לגזור ולהעביר קבצים. המערכת תומכת גם בהתקני אחסון חיצוניים כגון USB וכרטיס SD.

11 File manager




A powerful and easy-to-use resource management software, classified management of music, video, gallery, applications and documents; efficient search for target resources. Application installation, file copy, copy, delete, create, information view, cut and other functions are all available. Real-time memory reminder to avoid system lag and usage degradation. It also supports external device operation, U disk, SD card, etc.

TLink - CarPlay / Android Auto .12

חיבור קווי: פתחו את TLink5, חברו את הטלפון למערכת באמצעות כבל USB והיישום יזהה את המכשיר ויתחבר אוטומטית.

חיבור CarPlay אלחוטי: ודאו שהטלפון מחובר ל-Bluetooth, פתחו את TLink5, המתינו לזיהוי והודעת "Connecting", ואשרו בטלפון את השימוש ב-CarPlay. לאחר האישור יוצג ממשק CarPlay על המסך.

12 Tlink



Wired Carplay/Android Auto connection steps:

- 1.Open TLink5
- 2.Use USB cable to connect mobile phone and car machine
- 3.TLink5 will automatically detect and connect

Wireless Carplay connection steps:

- 01.Make sure that the phone is connected to Bluetooth
- 02.Open TLink5, the car automatically detects the connection and displays "Connecting"
- 03.Phone pop-up box to confirm "Use CarPlay Car"
- 04.The connection is successfully presented on the right side


Wireless Carplay connection steps:

- 01.Make sure that the phone is connected to Bluetooth
- 02.Open TLink5, the car automatically detects the connection and displays "Connecting"
- 03.Phone pop-up box to confirm "Use CarPlay Car"
- 04.The connection is successfully presented on the right side

Google Play .13

Google Play היא חנות היישומים הרשמית למכשירי Android. היא מאפשרת חיפוש, הורדה והתקנה של יישומים ותכנים דיגיטליים הזמינים בחשבון Google.

13 Play store




It is the official app store for the device Running the Android operating system, allowing for User browsing, downloading, and usage Application. It is also a digital media store Android operating system. It contains Services include Google Play Books, Google Play games, Google plays movies and TV Google plays music and allows users to browse Download e-books, music, games, and video applications, etc

14. Chrome

Chrome הוא דפדפן אינטרנט של Google, המיועד לגלישה מהירה ופשוטה. עמוד כרטיסייה חדשה מציג בדרך כלל אתרים שנצפו לאחרונה, אתרים נפוצים, סימניות אחרונות ודפים שנסגרו לאחרונה, בהתאם לגרסת הדפדפן והחשבון.

14 Chrome



A web browser developed by Google. This browser is based on other open source software, including WebKit and Mozilla, with the goal of improving stability, speed, and security, and creating a simple and efficient user interface. The name of the software comes from the graphical user interface (GUI) of a web browser, also known as "Chrome". Chrome uses a "new tab" to replace the homepage that other browsers load when opening a new tab. The new tab page defaults to displaying thumbnails of the last eight visited websites, as well as the most frequently searched websites, recent bookmarks, and recently closed pages.